

## Underhållsinstruktioner – Godslyftare AX100

1. Kontrollera kedjespänningen på kedjor för lyftrörelse var 200:e driftstimme. Dock minst 1 gång per år. Se samtidigt till att kedjan inte utsätts för onormal påfrestning. Slitna kedjor byts omgående med tanke på säkerheten.
2. Kedjan smörjs vid behov. Dock minst 1 gång per år, använd någon typ av kedjespray för effektiv smörjning av rullarna i kedjan.
3. Lagringar är normalt engångsmorda, dock kan dessa vid onormal driftsmiljö också behöva smörjas.
4. Skruvförband kontrolleras efter den första månaden, därefter görs en visuell kontroll vid varje servicetillfälle, framförallt bör låsskruvar i lagringar och kedjehjul kontrolleras.
5. Gränslägen och givare för funktion och säkerhet kontrolleras var 200:e driftstimme (fastsättning, slitage).
6. Beträffande motorer och växlar, följ fabrikantens rekommendationer!