

## Underhållsinstruktioner - Svängmodul PA1500

1. Kontrollera åkhjulen var 200:e driftstimme. Dock minst 1 gång per år.
2. Kontrollera svänglagret var 200:e driftstimme. Dock minst 1 gång per år.
3. Kontrollera fastsättningen av svängrörelsens stoppklackar och övriga säkerhetsanordningar var 200:e driftstimme eller vid minsta misstanke om brister i säkerhetsanordningar. Dock minst 1 gång per år.
4. Svängrörelsens stoppklackar är endast avsedda som säkerhetsstopp, inte till mekaniska stopp för svängrörelsen under normal drift.
5. Lagringar är normalt engångssmorda, dock kan dessa vid onormal driftsmiljö också behöva smörjas.
6. Skruvförband kontrolleras i samband med montage, därefter görs en okulärbesiktning vid varje servicetillfälle, framförallt bör låsskruvar i lagringar kontrolleras.
7. Beträffande motorer och växlar följ fabrikantens rekommendationer.