

## Underhållsinstruktioner - Transfervagn PA1500

1. Kontrollera åkhjulen var 200:e driftstimme. Dock minst 1 gång per år. Onormal förslitning av hjulen kan bero på felinställda hjulaxlar eller styrhjul alternativt styrklotsar (vid mittstyrning).
2. Kontrollera styrhjulen alternativt styrklotsar (vid mittstyrning) var 200:e driftstimme. Dock minst 1 gång per år.
3. Kontrollera påkörningsskyddens funktion och övriga säkerhetsanordningar var 200:e driftstimme eller vid minsta misstanke om brister i säkerhetsanordningar. Dock minst 1 gång per år.
4. Lagringar är normalt engångssmorda, dock kan dessa vid onormal driftsmiljö också behöva smörjas.
5. Skruvförband kontrolleras i samband med montage, därefter görs en okulärbesiktning vid varje servicetillfälle, framförallt bör låsskruvar i lagringar kontrolleras.
6. Beträffande motorer och växlar, följ fabrikantens rekommendationer.