


Dimensioner standardpall

Moduler från MHModules är anpassade för EUR-pall och halvpall med dimensioner enligt nedan. Halvpallens dimensioner kan variera en del och ändå hålla sig inom standard. Därför måste måtten på den typ av halvpall som ska användas i det aktuella projektet alltid noggrant anges. För ytterligare information hänvisas till Svensk standard SS 84 20 07 (EUR-pall) och SS 84 20 04 (halvpall).

EUR-pall



Halvpall

