

## Underhållinstruktioner – Rullbana AX100

### 1. Vid kuggremstransmission:

Kontrollera med jämna mellanrum att remspänning är Ok.  
Att slitage på remmen inte är onormalt stort med tanke på driftstiden.  
Sliten kuggrem bytes snarast för att undvika driftavbrott.

### 2. Vid kedjetransmission:

Drivkedjan smörjs enligt följande:

4 gånger / år vid 8-timmars arbetsdag,  
8 gånger / år vid 16-timmars arbetsdag,  
12 gånger / år vid 24-timmars arbetsdag.

Kedjans livslängd beror på ett samband mellan smörjningsfrekvens, hastighet och belastning.

- a) Den effekt, som åtgår att driva en kedja ökar om kedjan inte är smord.
- b) Då miljön är bemängd med damm, syror, vatten eller annat som kan fastna och påverka smörjmedel och stål, rekommenderas tätare smörjningsintervaller.

### 3. Skruvförbanden kontrolleras 2 månader efter uppstart, därefter görs en okulärbesiktning vid varje servicetillfälle.

**OBS!** Detta gäller framförallt stoppskruvar i lagringar till drivaxel och transmissioner mellan motor och drivaxel.

### 4. Drivremmar kontrolleras en gång varje år, varvid defekta remmar bytes ut.

### 5. Lagringarna är, då ej särskilt angivits, permanentmorda så att de under normala driftförhållanden är underhållsfria.

### 6. Om rullbanans framdrivningskraft förändras, kontrollera drivaxelns status. Vid behov torka av med avfettningsmedel så att friktionen mellan drivtrissa och drivaxel är den rätta, slitna drivtrissor bytes ut.

### 7. Beträffande motorer och växlar, följ fabrikantens rekommendationer!