

Underhållsinstruktioner - Godslyftare PA1500

1. Kontrollera kedjespänningen på kedjor för lyftrörelse var 200:e driftstimme. Dock minst 1 gång per år. Se samtidigt till att kedjan ej utsätts för onormal påfrestning. Slitna kedjor bytes omgående med tanke på säkerheten.
2. Kedjan smörjes vid behov. Dock minst 1 gång per år, använd någon typ av kedjespray för effektiv smörjning av rullarna i kedjan.
3. Lagringar är normalt engångssmorda, dock kan dessa vid onormal driftsmiljö också behöva smörjas.
4. Skruvförband kontrolleras efter den första månaden, därefter görs en visuell kontroll vid varje servicetillfälle, framförallt bör låsskruvar i lagringar och kedjehjul kontrolleras.
5. Gränslågen och givare för funktion och säkerhet kontrolleras var 200:e driftstimme (fastsättning, slitage).
6. Beträffande motorer och växlar, följ fabrikantens rekommendationer!