

---

## Underhållsinstruktioner - Kedjetransportör PA1500

1. Kontrollera kedjespänningen i transportörkedja var 200:e driftstimme. Dock minst 1 gång per år. Se samtidigt till att kedjan inte utsätts för onormal påfrestning.
2. Kedjans livslängd beror på ett samband mellan smörjningsfrekvens, hastighet och belastning. Den effekt som åtgår för att driva en kedja ökar, om kedjan inte är smord. När miljön är bemängd med damm, syror, vatten eller annat som kan fastna och påverka smörjningen, rekommenderas tätare smörjintervaller.
3. Kedjorna smörjes efter var 200:e driftstimme. Dock minst 1 gång per år.
4. Lagringar är normalt engångssmorda, dock kan dessa vid onormal driftsmiljö också behöva smörjas.
5. Vid smutsig miljö kontrollera att kedjelisterna är fria från föroreningar som annars kan förorsaka onormalt högt slitage på kedjorna.
6. Skruvförband kontrolleras i samband med montage, därefter görs en okulärbesiktning vid varje servicetillfälle, framförallt bör låsskruvar i lagringar och kedjehjul kontrolleras.
7. Beträffande motorer och växlar följ fabrikantens rekommendationer.