





AX100 – Givarfäste insida spant
Typ GFIF *




AX100 – Givarfäste utsida spant
Typ GFU *




AX100 – Fotocellfäste

5516-1




AX100 – Kabelkanal i godslyftare


3833



KE100 – Fotocellfäste M18




PA1500 – Indikeringsrulle
Typ INR *



PA1500 – Indikeringsrulle

90024




PA1500 – Indikeringsskena till
kedjetransportör




PA1500 – Givarfäste insida
spant, fast Typ GFIF *



PA1500 – Givarfäste insida
spant, justerbart Typ GFIJ *




PA1500 – Givarfäste ovsida
spant Typ GFO *



PA1500 – Givarfäste utsida
spant Typ GFU *

10619




PA1500 – Fästen för fotocell och reflex. Till kedjetransportör

7740



PA1500 – Fästen för fotocell och reflex. Till kedjetransportör

3706




PA1500 – Fotocellfäste



Givarfäste för M18-givare




Givarfäste för M18-givare.




PA1500 – Givare för vridrörelsens lägen, vridmodul

7675




PA1500 – Givare för avkänning av tiltbar kedjetransportörs lägen

5381-2



PA1500 – Pulsgivare till transfervagn. Mäter på hjulaxeln. Enbart korta sträckor

4531



Flänshjulbana – Indikeringsrulle